

# Instruksjoner Tillitsvalgtsekk

## Hvordan bruke TSA kodelås

Låse:

1. Still inn riktig kode
2. Plasser glidelåsdrageren i hullene på låsen
3. Rotér kodelåsen så koden ikke er synlig

Åpne:

1. Still inn riktig kode
2. Trykk på knappen for å åpne

## Stille/endre kodelåsen:

1. Sett tallene til 000
2. Trykk på resett-knappen på låsen
3. Still inn ønsket kode
4. Trykk på knappen for å bekrefte/avslutte

## Bruke uttrekkbar wirelås

1. Trekk wirelåsen ut fra sekken
2. Dra wirelåsen rundt et objekt
3. Still inn koden for å åpne låsen
4. Plasser wirelåsens ende i kodelåsen
5. Rotér tallene for å låse